


Guide d'utilisation 5082

CASIO®

Familiarisation

Félicitations pour la sélection de cette montre CASIO. Pour tirer le meilleur parti de votre achat, veuillez lire attentivement ce manuel.


À propos de ce manuel



- Selon le modèle de votre montre, le texte s'affichera en caractères sombres sur fond clair ou en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples de ce manuel montrent des caractères sombres sur fond clair.
- Les lettres indiquées sur l'illustration représentent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Chaque section de ce manuel fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Vous trouverez plus de détails et des informations d'ordre technique dans le paragraphe "Référence".

Guide général


- Appuyez sur (C) pour changer de mode.
- Dans n'importe quel mode (sauf dans un mode de réglage), appuyez sur (B) pour éclairer l'afficheur.





Indication de l'heure

Vous pouvez régler l'heure et la date de la ville de résidence en mode Indication de l'heure.

- Une pression du doigt sur (D) en mode Indication de l'heure permet d'afficher les écrans suivants en alternance dans l'afficheur supérieur droit.



Pour régler l'heure et la date




Écran :	Pour :	Il faut :
TYO	Changer le code de ville	Utiliser (D) (est) et (B) (ouest).
OFF	Passer à l'heure d'été (ON) ou à l'heure d'hiver (OFF).	Appuyer sur (D).
12H	Passer au format d'indication de l'heure sur 12 heures (12H) ou sur 24 heures (24H).	Appuyer sur (D).
50	Remettre les secondes à 00	Appuyer sur (D).
PM 10:00	Changer les heures et les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
2009 6.30	Changer l'année, le mois ou le jour	
LT1	Sélectionner 1,5 seconde (LT1) ou trois secondes (LT3) comme durée d'éclairage	Appuyer sur (D).

- Appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.
- Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction des réglages de la date (année, mois et jour).

Heure d'été (DST)

L'heure d'été (DST) est en avance d'une heure par rapport à l'heure d'hiver. Souvenez-vous que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays et des régions.

Pour changer le réglage d'heure d'été/d'hiver




- Le réglage DST par défaut est Hors Service (OFF).
- 4. Lorsque le réglage souhaité est sélectionné, appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.
- L'indicateur DST apparaît pour indiquer que l'heure d'été est en service.

Indication de l'heure sur 12 heures ou 24 heures

- Avec le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît au-dessus des chiffres des heures pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir et aucun indicateur n'apparaît pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin.
- Avec le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59 sans indicateur P (après-midi).
- Le format de 12 heures ou de 24 heures sélectionné pour le mode Indication de l'heure est valable dans tous les autres modes.

Chronomètre



Le chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, les temps de tours et les temps intermédiaires. Si vous spécifiez une distance, le chronomètre calculera et indiquera aussi des vitesses.

- La plage d'affichage numérique du chronomètre est de 99 heures, 59 minutes et 59,999 secondes. Le chronomètre continue de fonctionner tant que vous ne l'arrêtez pas. Lorsque la limite de chronométrage mentionnée ci-dessus est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit.

- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre. Si vous sortez du mode Chronomètre pendant un chronométrage, les segments dans le cadran inférieur gauche apparaissent et disparaissent successivement pour marquer l'écoulement des secondes du chronomètre. Ceci vous permet de savoir qu'un chronométrage est en cours.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur (C).

Important !

- Assurez-vous que l'aiguille de la vitesse ne bouge pas avant de toucher aux boutons utilisés en mode Chronomètre.

Spécification d'une distance

Vous pouvez spécifier une distance de la façon suivante, si nécessaire. Si vous spécifiez une distance, la montre calculera et indiquera la vitesse pour certains chronométrages.

- L'indication de la distance représente des kilomètres, des miles ou toute autre unité de distance souhaitée. Par exemple, si vous spécifiez 10,0 comme distance, cette valeur pourra aussi bien signifier 10,0 kilomètres ou 10,0 miles.
- Lorsque 0.0 est spécifié comme distance actuelle, la vitesse n'est pas calculée.
- Pour l'indication des temps de tours, vous pouvez spécifier la distance d'un tour (si tous les tours ont la même distance) ou la distance totale de la course.
- Pour l'indication des temps intermédiaires, vous pouvez spécifier la distance totale de la course seulement. Bien que la montre indique une vitesse chaque fois que vous chronométrez un temps intermédiaire, cette vitesse est calculée en fonction de la distance totale de la course, et non pas en fonction de chaque temps intermédiaire.

Pour spécifier une distance

1. En mode Chronomètre, assurez-vous que le chronomètre est arrêté et a été remis à zéro.
 - Si le chronomètre doit être remis à zéro, appuyez sur (A).
2. Appuyez environ trois secondes sur (A) jusqu'à ce que la montre bip, **DIST** (D[IST]) apparaisse dans l'afficheur supérieur gauche et le chiffre gauche de la distance actuellement spécifiée clignote dans l'afficheur supérieur droit.
 - C'est le mode de réglage de la distance.
3. Appuyez sur (C) pour faire clignoter la valeur à la gauche ou la valeur à la droite du point décimal de la valeur représentant la distance.
4. Lorsque la valeur gauche ou la valeur droite de la distance clignote, utilisez (D) (+) et (B) (-) pour la changer.
 - Vous pouvez spécifier comme distance une valeur allant de 0,1 à 99,9.
5. Lorsque la distance a été spécifiée, appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.

Comment la vitesse est-elle indiquée

1. La vitesse est indiquée par le cadran inférieur gauche et l'aiguille de la vitesse par unités de nombres pairs.
2. L'aiguille de la vitesse indique la vitesse de 0 à 100, tandis que le cadran inférieur gauche indique la vitesse de 0 à 400. Lorsque le cadran inférieur gauche indique 100 et que l'aiguille de la vitesse indique 20, par exemple, la vitesse actuelle est de 120.
3. La vitesse est indiquée jusqu'à 498 au maximum (400 par le cadran inférieur gauche, 98 par l'aiguille de la vitesse). Si la vitesse dépasse 498, l'aiguille de la vitesse indiquera **OVER**.


Chronométrage

Vous devez choisir soit le chronométrage de temps de tours soit le chronométrage de temps intermédiaires avant de mettre le chronomètre en marche.

- Si vous voulez chronométrer le temps total écoulé, sélectionnez le chronométrage de temps intermédiaires.

Pour choisir le chronométrage de temps de tours ou de temps intermédiaires

1. En mode Chronomètre, assurez-vous que le chronomètre est arrêté et a été remis à zéro.
 - Assurez-vous que **LRP** (temps de tours) ou **SPL** (temps intermédiaires) apparaît dans l'afficheur supérieur droit.
2. Si vous devez remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur (A).
3. Appuyez sur (A) pour basculer entre **LRP** (temps de tours) et **SPL** (temps intermédiaires) dans l'afficheur supérieur droit.



Chronométrage du temps écoulé

Procédez de la façon suivante pour chronométrer le temps écoulé sans indiquer les temps de tours ou les temps intermédiaires.

Pour chronométrer le temps écoulé

Sélectionnez le chronométrage de temps intermédiaires (**SPL**) puis appuyez sur les boutons suivants.

1. Départ → (D) Arrêt → (A) Remise à zéro
2. Si vous avez spécifié une distance pour le chronométrage du temps écoulé actuel, le cadran inférieur gauche et l'aiguille de la vitesse indiqueront la vitesse moyenne lorsque vous appuyerez sur (D) pour arrêter le chronométrage.
3. Après avoir appuyé sur (D) pour arrêter le chronométrage du temps écoulé, vous pouvez appuyer une nouvelle fois sur (D) pour redémarrer le chronométrage au point où vous aviez arrêté le chronomètre.

Temps de tours

1. Un temps de tour correspond au temps écoulé depuis l'affichage du temps du dernier tour.
 - Si vous voulez que la montre calcule la vitesse de chaque tour (lorsque tous les tours ont la même distance), spécifiez la distance d'un tour comme réglage de la distance.
 - Si vous voulez que la montre calcule la vitesse de la course complète, spécifiez la distance de la course comme réglage de la distance. Une vitesse sera indiquée chaque fois que vous afficherez le temps d'un tour, mais les vitesses de ces tours n'indiqueront pas la vitesse actuelle de toute la course.

Pour configurer la montre pour chronométrer les temps de tours

1. En mode Chronomètre, assurez-vous que le chronomètre est arrêté et a été remis à zéro.
 - Si vous devez remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur (A).
2. Assurez-vous que **LRP** (temps de tours) est affiché dans l'afficheur supérieur droit.
3. Si **SPL** (temps intermédiaires) est affiché, appuyez sur (A) pour afficher **LRP**.

Pour chronométrer le temps d'un tour

1. Sélectionnez le chronométrage du temps de tours (**LRP**) puis appuyez sur les boutons suivants.
 - Départ → (A) Tour* → (A) Tour* →
 - Arrêt → (A) Remise à zéro
2. Le temps de tour disparaît automatiquement en l'espace de 12 secondes environ.
3. Vous pouvez appuyer sur (A) pour afficher le temps de tours aussi souvent que vous le souhaitez.
4. Un numéro de tour (**#01** à **#99**) apparaît en alternance avec le temps du tour en heures dans l'afficheur supérieur gauche lorsque le temps d'un tour est affiché. Si vous affichez plus de 99 temps de tours, le nombre de tour reviendra à **#00** à la suite du tour **#99**.

- L'indicateur de meilleur tour (**BEST**) clignote si le temps indiqué pour un tour est le meilleur de tous les temps indiqués jusqu'à présent au cours du chronométrage du temps écoulé actuel.
- Au moment où vous appuyez sur (D) pour arrêter le chronométrage du temps écoulé, le temps (et la vitesse si une distance a été spécifiée) du dernier tour est indiqué.

Temps intermédiaires

1. Un temps intermédiaire correspond au temps écoulé depuis le début du chronométrage actuel.
 - Si vous voulez que la montre calcule la vitesse de la course, spécifiez la distance de la course comme réglage de la distance.
 - Pour l'indication des temps intermédiaires, vous ne pouvez spécifier que la distance totale de la course. Bien que la montre indique une vitesse chaque fois que vous relevez un temps intermédiaire, cette vitesse se réfère à la distance totale de la course et n'indiquera pas la vitesse pour les temps intermédiaires.

Pour configurer la montre pour chronométrer les temps intermédiaires

1. En mode Chronomètre, assurez-vous que le chronomètre est arrêté et a été remis à zéro.
 - Si vous devez remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur (A).
2. Assurez-vous que **SPL** (temps intermédiaires) est affiché dans l'afficheur supérieur droit.
3. Si **LRP** (temps de tours) est affiché, appuyez sur (A) pour afficher **SPL**.

Pour chronométrer un temps intermédiaire

1. Sélectionnez le chronométrage de temps intermédiaires (**SPL**) puis appuyez sur les boutons suivants.
 - Départ → (A) Temps intermédiaire →
 - Libération du temps intermédiaire* →
 - Arrêt → (A) Remise à zéro
2. Le temps intermédiaire disparaît automatiquement si vous n'appuyez pas sur (A) en l'espace de 12 secondes environ.
3. Vous pouvez appuyer sur (A) pour afficher des temps intermédiaires aussi souvent que vous le souhaitez.
4. Le chronomètre continue de chronométrer le temps écoulé pendant l'affichage des temps intermédiaires. Au moment où vous appuyez sur (A) pour libérer le temps intermédiaire, le chronométrage du temps écoulé réapparaît dans l'afficheur supérieur droit, mais vous pouvez aussi appuyer sur (D) pour arrêter le chronométrage du temps écoulé.


- Au moment où vous appuyez sur (D) pour arrêter le chronométrage du temps écoulé, le temps (et la vitesse si une distance a été spécifiée) du dernier temps intermédiaire (c'est-à-dire le temps total écoulé) est indiqué.

Pour chronométrer des temps

Temps écoulé



Temps d'un tour



Temps intermédiaire



Minuterie à compte à rebours

1. La minuterie à compte à rebours peut être réglée d'une minute à 24 heures. Une alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.
 - Vous pouvez aussi sélectionner l'autorépétition pour que le compte à rebours redémarre automatiquement à partir de sa valeur initiale chaque fois qu'il atteint zéro.
 - Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Minuterie à compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur (C).


Pour utiliser la minuterie à compte à rebours

1. Appuyez sur (D) en mode Minuterie à compte à rebours pour mettre en marche la minuterie à compte à rebours.
 - À la fin d'un compte à rebours, l'alarme retentit pendant 10 secondes à moins que vous n'appuyiez sur un bouton pour l'arrêter.
 - Le temps du compte à rebours revient automatiquement à sa valeur initiale lorsque l'alarme s'arrête si l'autorépétition est hors service.
 - Lorsque l'autorépétition est en service, le compte à rebours redémarre automatiquement sans pause chaque fois qu'il atteint zéro.

- Le compte à rebours se poursuit même si vous sortez du mode Minuterie à compte à rebours.
- Appuyez sur (D) pendant un compte à rebours pour le mettre en pause. Appuyez une nouvelle fois sur (D) pour poursuivre le compte à rebours.
- Pour arrêter complètement un compte à rebours, appuyez d'abord sur (D) pour l'interrompre, puis appuyez sur (A). Le temps initial du compte à rebours réapparaît à ce moment.

Pour configurer le temps initial du compte à rebours et l'autorépétition


- Lorsque le temps initial du compte à rebours est affiché en mode Minuterie à compte à rebours, appuyez environ trois secondes sur (A) jusqu'à ce que le réglage des heures du temps initial du compte à rebours se mette à clignoter. C'est le mode de réglage.
 - Si le temps initial du compte à rebours n'apparaît pas, procédez comme indiqué dans "Pour utiliser la minuterie à compte à rebours" pour l'afficher.
- Appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner le réglage que vous voulez changer.



- Effectuez les opérations suivantes selon le réglage actuellement sélectionné sur l'afficheur.
 - Lorsque le réglage du temps initial clignote, utilisez (D) (+) et (B) (-) pour le changer.
 - Lorsque le réglage d'autorépétition en/hors service clignote sur l'afficheur, appuyez sur (D) pour le mettre en service (L T) ou hors service (L T).
- Appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.
- L'indicateur d'autorépétition en service (L T) apparaît sur l'écran du mode Minuterie à compte à rebours lorsque cette fonction est activée.

Heure mondiale


Ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée



- Les heures du mode Heure mondiale sont calculées d'après les décalages horaires UTC. Reportez-vous à "City code Table" (Tableau des codes de villes) pour le détail sur les décalages horaires UTC pris en charge.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Heure mondiale, auquel vous accédez en appuyant sur (C).


Pour voir l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire

- En mode Heure mondiale, utilisez (D) pour faire défiler les codes de villes (fuseaux horaires). Maintenez le bouton enfoncé pour les faire défiler plus rapidement.
- L'afficheur supérieur droit indique l'heure actuelle dans la ville d'heure mondiale.
 - Entre midi et minuit en mode Heure mondiale l'indicateur d'après-midi (PM) apparaît au-dessus des chiffres des heures dans l'afficheur supérieur droit.
 - Lorsque le code de ville (fuseau horaire) souhaité est sélectionné, vous pouvez appuyer sur (A) pour afficher la date. En l'espace d'une seconde environ, la montre revient à l'indication de l'heure normale pour la ville actuellement sélectionnée.



Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour un code de ville

Indicateur DST



- En mode Heure mondiale, appuyez sur (D) pour afficher le code de ville (fuseau horaire) que vous voulez mettre à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
- Appuyez environ trois secondes sur (A) pour passer à l'heure d'été (indicateur DST affiché) ou à l'heure d'hiver (indicateur DST non affiché).
 - L'indicateur DST apparaît dans l'afficheur supérieur gauche lorsque l'heure d'été est en service.
 - Vous pouvez mettre le réglage DST individuellement en service pour chaque code de ville sauf pour le code UTC.
 - Si vous mettez le réglage DST en service pour le code de ville actuellement sélectionné comme ville de résidence, le réglage DST sera mis en service pour l'indication normale de l'heure.


Échange entre la ville de résidence et la ville d'heure mondiale

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour échanger la ville de résidence et la ville d'heure mondiale. Votre ville de résidence devient votre ville d'heure mondiale, et votre ville d'heure mondiale devient votre ville de résidence. Cette fonction est pratique si vous voyagez fréquemment entre deux villes situées dans différents fuseaux horaires.


Pour échanger la ville de résidence et la ville d'heure mondiale

- En mode Heure mondiale, utilisez (D) pour sélectionner la ville d'heure mondiale souhaitée.
- Appuyez sur (A) et (B) jusqu'à ce que la montre bippe.
 - La ville sélectionnée à l'étape 1 pour l'heure mondiale devient votre ville de résidence et les aiguilles des heures et des minutes se positionnent sur l'heure actuelle dans cette ville. En même temps, la ville de résidence sélectionnée avant l'étape 2 devient la ville d'heure mondiale, et le contenu de l'afficheur supérieur droit change en conséquence.
- Après avoir échangé la ville de résidence et la ville d'heure mondiale, la montre reste en mode Heure mondiale et la ville sélectionnée comme ville de résidence avant l'étape 2 indiquée comme ville d'heure mondiale.

Alarmes



Pour spécifier l'heure d'une alarme



OFF (hors service)

- En mode Alarme, utilisez (D) pour faire défiler les écrans d'alarme jusqu'à ce que l'alarme dont vous voulez régler l'heure apparaisse.
 - Pour régler une alarme quotidienne, affichez l'écran d'alarme AL1, AL2, AL3 ou AL4. Pour régler l'alarme snooze, affichez l'écran SIZ.
 - SIZ est l'écran de réglage du signal horaire.
 - L'alarme snooze se répète toutes les cinq minutes.
- Après avoir sélectionné une alarme, appuyez environ trois secondes sur (A) de sorte que le réglage des heures de l'heure de l'alarme se mette à clignoter. C'est le mode de réglage.
 - À ce moment, l'alarme est automatiquement mise en service.
- Appuyez sur (C) pour faire clignoter soit le réglage des heures soit celui des minutes.
- Quand une règle clignote, utilisez (D) (+) et (B) (-) pour le changer.
- Appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.

Fonctionnement de l'alarme

Une tonalité retentit pendant 10 secondes à l'heure pré-réglée de l'alarme, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre. Dans le cas de l'alarme snooze, l'alarme se déclenche jusqu'à sept fois, à cinq minutes d'intervalle, à moins que vous ne la mettiez hors service.

- Le déclenchement de l'alarme et du signal horaire dépend de l'heure indiquée pour votre ville de résidence en mode Indication de l'heure.
- Pour arrêter l'alarme, lorsqu'elle retentit, il suffit d'appuyer sur un bouton quelconque.
- Chacune des opérations suivantes met l'alarme snooze hors service si elle est effectuée dans les 5 minutes d'intervalle où la tonalité de l'alarme s'arrête.

Affichage de l'écran de réglage du mode Indication de l'heure


Affichage de l'écran de réglage SIZ

Pour mettre une alarme en ou hors service

- En mode Alarme, utilisez (D) pour sélectionner une alarme.
- Appuyez sur (A) pour mettre cette alarme en ou hors service.
 - Lorsque vous mettez une alarme (AL1, AL2, AL3, AL4 ou SIZ) en service, l'indicateur d'alarme en service apparaît sur l'écran du mode Alarme correspondant.
 - Dans tous les modes, l'indicateur d'alarme en service apparaît quand une alarme est en service.
 - L'indicateur d'alarme en service clignote lorsque l'alarme retentit.
 - L'indicateur d'alarme snooze clignote lorsque l'alarme snooze retentit et pendant les 5 minutes d'intervalle entre les alarmes.


Pour mettre le signal horaire en ou hors service

- En mode Indication de l'heure, utilisez (D) pour sélectionner le signal horaire (SIZ).
- Appuyez sur (A) pour mettre le signal horaire en ou hors service.
 - L'indicateur de signal horaire en service apparaît sur l'afficheur dans tous les modes lorsque cette fonction est en service.



ON (en service)

Éclairage



Une DEL (diode électroluminescente) éclaire l'afficheur de la montre pour qu'il soit mieux visible à l'obscurité.

- Reportez-vous à "Précautions concernant l'éclairage" pour d'autres informations importantes au sujet de l'éclairage.

Pour éclairer l'afficheur

Dans n'importe quel mode (sauf dans un mode de réglage), appuyez sur (B) pour éclairer l'afficheur.

- Vous pouvez sélectionner de la façon suivante 1,5 seconde ou 3 secondes comme durée d'éclairage. Lorsque vous appuyez sur (B), l'afficheur reste éclairé 1,5 seconde ou 3 secondes, selon la durée d'éclairage sélectionnée.

Pour spécifier la durée d'éclairage

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le contenu de l'afficheur se mette à clignoter. C'est l'écran de réglage.
- Appuyez neuf fois sur (C) pour afficher la durée d'éclairage actuelle, LT1 (L T 1) ou LT3 (L T 3).
- Appuyez sur (D) pour sélectionner LT1 (1,5 seconde) ou LT3 (trois secondes).
- Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

Avertissement !

- Veillez à toujours regarder l'afficheur de la montre en lieu sûr. Soyez particulièrement prudent lors d'activités pouvant causer un accident ou des blessures. Assurez-vous aussi que l'éclairage soudain de l'afficheur ne surprenne ou ne distraie personne dans votre entourage.
- L'éclairage subit et imprévu de l'afficheur peut distraire et causer un accident de la route et des blessures graves.


Correction des positions d'origine des aiguilles

L'aiguille de la vitesse et les aiguilles des heures et des minutes de la montre peuvent se décaler à la suite d'une exposition de la montre à un magnétisme ou un choc puissant. Sur cette montre, la correction de la position des aiguilles de la vitesse et des heures et des minutes s'effectue manuellement.

Pour corriger les positions d'origine



Aiguille de la vitesse
Position correcte de l'aiguille de la vitesse



Aiguilles des heures et des minutes
Positions correctes des aiguilles des heures et des minutes

- En mode Indication de l'heure, appuyez environ trois secondes sur **(D)** jusqu'à ce que **H-SET (H:SET)** apparaisse dans l'afficheur supérieur gauche et **Sub (Sub)** dans l'afficheur supérieur droit.
 - C'est le mode de réglage des positions d'origine des aiguilles.
- Vérifiez la position de l'aiguille de la vitesse.
 - L'aiguille de la vitesse est à sa position d'origine correcte si elle indique 50 (12 heures). Si ce n'est pas le cas, utilisez **(D)** pour faire avancer l'aiguille dans le sens horaire jusqu'à la position correcte.
 - Après avoir vérifié que l'aiguille de la vitesse était à sa position d'origine correcte, appuyez sur **(C)**.
- Vérifiez les positions des aiguilles des heures et des minutes.
 - Les aiguilles sont à leurs positions d'origine correctes si elles indiquent 12 heures. Si ce n'est pas le cas, utilisez **(D)** (sens horaire) et **(B)** (sens antihoraire) pour corriger leurs positions.
- Lorsque tout est comme vous voulez, appuyez sur **(A)** pour revenir à l'indication de l'heure normale.
 - À ce moment, les aiguilles des heures et des minutes se positionnent sur l'heure du mode Indication de l'heure et l'aiguille de la vitesse se positionne sur 0.
 - Si vous appuyez sur **(C)** ici, vous reviendrez au réglage valide au début de l'étape 2.

Référence

Vous trouverez ici des informations détaillées et techniques sur le fonctionnement de la montre, ainsi que des précautions et remarques importantes au sujet des caractéristiques et fonctions de la montre.

Fonctions de retour automatique

- Si vous laissez un réglage clignoter sur l'afficheur de la montre pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre sortira automatiquement du mode de réglage.
- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant deux ou trois minutes en mode Alarme.

Mouvement rapide

- Les boutons **(D)** et **(B)** servent à changer de réglage dans différents modes de réglage. Dans la plupart des cas, une pression continue sur ces boutons permet de changer plus rapidement le réglage.

Écrans initiaux

Lorsque vous accédez au mode Chronomètre, Heure mondiale ou Alarme, les données consultées avant de sortir de ce mode réapparaissent en premier.

Indication de l'heure

- Si vous remettez les secondes à **00** lorsque le compte actuel est entre 30 et 59 secondes, les minutes augmenteront d'une unité. Si vous remettez les secondes à **00** entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changeront pas.
- L'année peut être réglée de 2000 à 2099.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs de mois et des années bissextiles. Lorsque vous avez réglé la date, vous n'avez en principe plus besoin de la changer, sauf si la pile a été remplacée.
- L'heure actuelle est calculée pour chacun des codes de villes du mode Indication de l'heure et du mode Heure mondiale en fonction de l'heure universelle coordonnée (UTC) et de l'heure spécifiée pour votre ville de résidence.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'une alarme retentit.
- L'éclairage s'éteint automatiquement selon la durée d'éclairage spécifiée.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile.

Fiche technique

Précision à température normale : ± 30 secondes par mois

Indication numérique de l'heure : Heures, minutes, secondes, après-midi (P), mois, jour, jour de la semaine

Format horaire : 12 heures et 24 heures

Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099

Divers : Code de ville de résidence (un des 48 codes de villes peut être sélectionné) ; Heure d'hiver/Heure d'été

Indication analogique de l'heure : Heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 20 secondes)

Chronomètre :

Unité de mesure : 1/1000^e de seconde

Capacité de mesure : 99:59:59,999"

Modes de mesure : Temps écoulé, temps de tours, temps intermédiaires

Divers : Vitesse

Minuterie à compte à rebours :

Unité de mesure : 1 seconde

Plage de saisie : 1 minute à 24 heures (incrément de 1 minute)

Divers : Autorépétition

Heure mondiale : 48 villes (29 fuseaux horaires)

Divers : Heure d'été/Heure d'hiver, Échange entre la ville de résidence et la ville d'heure mondiale

Alarmes : Quatre alarmes quotidiennes, une alarme snooze, Signal horaire

Éclairage : DEL (diode électroluminescente), Durée d'éclairage au choix

Pile : Une pile au lithium (Type: CR1220)

Autonomie approximative de la pile : 2 ans avec une CR1220

(dix secondes de fonctionnement de l'alarme par jour, un éclairage (1,5 seconde) par jour)

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
YTO	Toronto	-5
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-3.5
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

• Based on data as of December 2008.

• The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.